

Art. №	RUS name	Name
GD5E03	стартер	starter assy
GD5E04	проставка стартера	washer
GD5E05	чашка стартера	starter plate
GD5E06	крышка картера левая, правая	crank case A + B
GD5E07	прокладка картера	gasket
GD5E08	сальник левый	seal
GD5E09	подшипник коленвала	bearing
GD5E10	прокладка глушителя	gasket
GD5E11	глушитель	muffler
GD5E14	коленвал	crank shaft
GD5E15	шпонка маховика	half clip
GD5E16	сальник правый	seal
GD5E20	маховик	fly wheel
GD5E21	катушка зажигания	coil assy
GD5E25	сцепление	clutch assy
GD5E27	болт сцепления (2 шт)	clutch screw
GD5E28	крышка сцепления	clutch cover
GD5E30	крышка бензобака	fuel tank cap
GD5E31	бензобак	fuel tank
GD5E33	держатель бензобака	fuel tank root
GD5E35	крышка цилиндра	up cover
GD5E36	свеча зажигания	spark plug
GD5E37	цилиндр	cylinder
GD5E39	прокладка цилиндра	cylinder gasket
GD5E40	кольцо поршневое (2 шт)	piston ring
GD5E41	поршень в сборе (41, 42, 43)	piston
GD5E42	стопор пальца (2 шт)	piston nut clip
GD5E43	палец поршневой	piston nut
GD5E44	вкладыш шатуна	needle cage
GD5E45	прокладка проставки	gasket
GD5E46	проставка карбюратора	adopt
GD5E48	прокладка карбюратора	gasket
GD5E49	карбюратор	carburetor
GD5E50	фильтр воздушный	air filter assy

# GROUND DRILL-5 engine spare parts

